











**Indicador luminoso** que indica la presencia de mensajes o de peticiones de rellamada.

#### Teclas preprogramadas

-  Acceder a los diferentes servicios de mensajería.
-  Acceder a su marcación abreviada individual.
-  Conversar simultáneamente a tres (conferencia).
-  Ser rellamado automáticamente.
-  Transferir las llamadas a otro interlocutor.
-  Repetición automática del último número marcado (repet).
-  Anular una doble llamada.
-  Capturar una llamada en otro teléfono.

#### Colocación de las etiquetas de las teclas programables

Usted dispone de etiquetas impresas suministradas con el teléfono, que se deben colocar bajo las teclas programables.



1. Insertar un objeto de extremo plano en la muesca (una muesca por bloque de teclas).
2. Levantar la cubierta de las teclas.
3. Introducir la etiqueta impresa.
4. Volver a colocar la cubierta en su lugar.

#### Garantía y cláusulas

Alcatel Business Systems, declara que el producto Alcatel First Reflexes se considera conforme a las exigencias esenciales de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Cualquier modificación no autorizada del producto anula esta declaración de conformidad. Puede obtenerse una copia del original de esta declaración de conformidad en:

**Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager**  
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France



3EH21043ACAA010320

#### Recibir una llamada



descolgar

#### Rellamar



descolgar



repetición

#### Solicitar una rellamada automática cuando su interlocutor interno está ocupado

interlocutor  
ocupado



rellamada



colgar

#### Marcación abreviada

#### Programar su marcación abreviada individual

Su marcación abreviada se compone de 10 teclas (de 0 a 9) del teclado de numeración.



descolgar



código de la función  
"Personalización"



6  
MNO



de 0 a 9



nº interno o externo a  
registrar



colgar

#### Llamar por su marcación abreviada individual



descolgar



marcación  
abreviada



número de la marcación  
abreviada deseado  
(de 0 a 9)

#### Efectuar una llamada

#### Establecer una llamada



descolgar



marcar  
directamente



Para efectuar una llamada al exterior, marcar el número de acceso al exterior antes del número de su interlocutor

## Desviar sus llamadas

## Desviar sus llamadas hacia otro número



descolgar



n° del teléfono  
destinatario

## Desviar sus llamadas hacia su mensajería



descolgar



## Activar/desactivar el asistente personal

El asistente personal permite que quien llama, además de dejar un mensaje en el buzón de voz, sea dirigido hacia un número interno, externo, un móvil o la centralita.



descolgar



código de la función  
**"Personalización"**



asistente  
personal



para activar el  
asistente personal

0



para desactivar el  
asistente personal



validar

## Durante la conversación

## Emitir en multifrecuencias

Durante una conversación, en ocasiones usted debe emitir códigos en multifrecuencia, por ejemplo dentro del marco de un servidor vocal, de una operadora automática o consulta del contestador. La función se anula automáticamente con el fin de la comunicación.

usted está en  
comunicación



código de la función  
**"Sobrenumeración MF"**



misma tecla para anular

## Llamar a un segundo interlocutor

Usted está en comunicación, para llamar a un segundo interlocutor.



se pone en espera el  
primer interlocutor



marcar n° del  
interlocutor

anulación de la segunda  
llamada

## Recibir una segunda llamada

Usted está en comunicación, una segunda persona trata de llamarle.



se pone en espera el primer  
interlocutor

código de la función  
**"Consulta de llamada en  
espera"**

## Pasar de un interlocutor a otro (consulta repetida)

Está en comunicación, un segundo interlocutor está en espera.  
Para recuperarlo:



se pone en espera el primer  
interlocutor

código de la función  
**"Consulta  
repetida"**

## Transferir una llamada

Usted está en comunicación, para transferir su interlocutor a otro teléfono.



n° del teléfono  
destinatario



colgar

## Conversar con dos interlocutores (conferencia)

Está en comunicación, un segundo interlocutor está en espera.



conferencia



misma tecla para  
anular

## Mensajería

## Inicializar su mensajería

el indicador  
luminoso  
parpadea



descolgar



introduzca la contraseña y luego  
grabe su nombre siguiendo las  
instrucciones de la guía vocal



*Mientras no se haya inicializado su mensajería, el código  
personal es 1515.*

## Modificar su código personal

El código personal se utiliza para acceder a su mensajería y para bloquear su teléfono.



descolgar



código de la función  
**"Personalización"**



opciones



código personal



antiguo código  
(4 cifras)



nuevo código  
(4 cifras)



validar

## Consultar su mensajería

El indicador luminoso indica la presencia de mensajes.



descolgar



código personal



difusión de  
mensajes

1: escuchar de nuevo el mensaje  
2: borrar el mensaje  
3: llamar al autor del mensaje  
4 y 5: seleccionar un mensaje  
6: copiar el mensaje

las teclas "1" a "6"

## Personalizar su mensaje vocal

Por defecto, usted puede reemplazar el anuncio de bienvenida por un anuncio personal.



descolgar



código de la función  
**"Personalización"**



mensajería



registro en curso



fin del registro



validar

0



para regresar al  
anuncio por defecto



colgar

## Personalizar su teléfono

## Ajustar el timbre



descolgar



código de la función  
**"Personalización"**



0



elegir el timbre



elegir el volumen



colgar