



Alcatel Premium Reflexes™

-  Para informarle o para modificar su programación.
-  Llamar por su marcación abreviada individual.

Indicador luminoso que indica la presencia de mensajes.

Tecla secreto para que su interlocutor no le oiga.
Interfonía para que su teléfono responda automáticamente a una llamada sin tener que descolgar.

Tecla colgar
Para terminar una llamada o una programación.

■ Teclas audio

Altavoz:
para compartir una comunicación
para disminuir el volumen del altavoz o del auricular
para aumentar el volumen del altavoz o del auricular
Manos libres:
para efectuar o responder a una llamada sin descolgar.

■ Teclado alfabético

Protegido por una cubierta, permite llamar por el nombre, programar y acceder a la mensajería. Usted dispone de una etiqueta autoadhesiva "Memo" que debe colocar en el interior de la cubierta.





Display

Comprende varias páginas que dan informaciones acerca de la llamada o durante la comunicación.




■ Teclas programables e iconos

Para llamar a un interlocutor, activar un servicio o administrar sus llamadas. A cada una de estas teclas se asocian iconos.





Iconos de comunicación:

-  Llamada entrante en curso (parpadeante).
-  Comunicación en curso.
-  Comunicación en espera.
-  Comunicación en espera común.

Iconos de función:

-  Función activada.
-  Función que necesita una intervención.
-  Ocupación del teléfono o de una línea.

Teclas de función preprogramadas originalmente:

-  Pasar de una página del display a otra.
-  Transferir las llamadas a otro interlocutor.
-  Conversar simultáneamente a tres (conferencia).
-  Repetición automática del último número marcado (repet).

-  Acceder a los diferentes servicios de mensajería.
-  Transferir una comunicación a otro interlocutor.

Efectuar una llamada

Conocer el número de su teléfono

-  pulse dos veces esta tecla.


Establecer una llamada

-  descolgar
-  manos libres
-  tecla de llamada programada
-  marcar directamente






Para efectuar una llamada al exterior, marcar el número de acceso al exterior antes del número de su interlocutor.


Recibir una llamada

-  descolgar
-  manos libres

Relamar


-  seleccionar la función "Repet"
-  seleccionar el n° de entre los 10 últimos emitidos
-  relamar el número memorizado

Solicitar una llamada automática cuando su interlocutor interno está ocupado




-  interlocutor interno ocupado
-  tecla programada o código de la función "Relamada automática sobre extensión ocupada"

Marcación abreviada

Llamar a su interlocutor por su nombre

-  introducir las primeras letras del nombre
-  visualización de la identidad del interlocutor
-  OK

Programar su marcación abreviada individual

-  n° de la marcación abreviada (de 0 a 9)
-  se visualiza el valor en curso
-  teclar el número del interlocutor

-  borrar el valor en curso
-  teclar un nuevo nombre

-  borrar el valor en curso
-  n° interno o externo a registrar

Llamar por su marcación abreviada individual

-  marcación abreviada
-  número de la marcación abreviada deseado (de 0 a 9)

Garantía y cláusulas

Alcatel Business Systems, declara que el producto Alcatel Premium Reflexes se considera conforme a las exigencias esenciales de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Cualquier modificación no autorizada del producto anula esta declaración de conformidad. Puede obtenerse una copia del original de esta declaración de conformidad en:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager
I, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France



3EH21041ACAA010320



Desviar sus llamadas

Desviar sus llamadas hacia otro número



desvío

n° del teléfono destinatario

Desviar sus llamadas hacia su mensajería



A su regreso, anular todos los desvíos



programar otro tipo de desvío

Durante la conversación

Emitir en multifrecuencias

Durante una conversación, en ocasiones usted debe emitir códigos en multifrecuencia, por ejemplo dentro del marco de un servidor vocal, de una operadora automática o consulta del contestador. La función se anula automáticamente con el fin de la comunicación.

usted está en comunicación



tecla perogrullada o código de la función “**Sobrenumeración MF**”

misma tecla para anular

Llamar a un segundo interlocutor

Usted está en comunicación, para llamar a un segundo interlocutor.



se pone en espera el primer interlocutor

marcar n° del interlocutor

introducir las primeras letras del nombre

tecla de llamada

Recibir una segunda llamada

Usted está en comunicación, una segunda persona trata de llamarle.

García Pedro



nombre o n° del llamante que parpadea durante 3 segundos

pulsar la tecla de llamada cuyo icono parpadea

se pone en espera el primer interlocutor

Pasar de un interlocutor a otro (consulta repetida)

Está en comunicación, un segundo interlocutor está en espera. Para recuperarlo:



se pone en espera el primer interlocutor

pulsar la tecla de llamada cuyo icono parpadea

Transferir una llamada

Usted está en comunicación, para transferir su interlocutor a otro teléfono.



n° del teléfono destinatario



transferencia



Conversar con dos interlocutores (conferencia)

Está en comunicación, un segundo interlocutor está en espera.



conversar simultáneamente a tres (conferencia)



anular la conferencia y recuperar a su primer interlocutor



colgar a todos los interlocutores

Memorizar un número

En curso de comunicación, para registrar en el repertorio personal el número mostrado:



seleccionar una entrada del repertorio

introducir el nombre de su interlocutor

validar (2 veces)

Mensajería

Inicializar su mensajería

el indicador luminoso parpadea



introduzca la contraseña y luego grabe su nombre siguiendo las instrucciones de la guía vocal



Mientras no se haya inicializado su mensajería, el código personal es 1515.

Modificar su código personal

El código personal se utiliza para acceder a su mensajería y para bloquear su teléfono.



opciones

código personal

antiguo código (4 cifras)



nuevo código (4 cifras)



validar

Consultar su mensajería

El indicador luminoso indica la presencia de mensajes.



visualización de la cantidad de nuevos y antiguos mensajes

código personal



difusión de mensajes



volver a escuchar el mensaje

borrar el mensaje



rellamar al autor del mensaje



seleccionar el mensaje de su elección



copiar el mensaje

Personalizar su teléfono

Ajustar el timbre



timbre



elegir el timbre

elegir el volumen

validar

Ajustar el contraste de su pantalla



contraste

pulsaciones sucesivas de



elegir el contraste

validar

Colocación de las etiquetas de las teclas programables

Usted dispone de etiquetas impresas suministradas con el teléfono, que se deben colocar bajo las teclas programables.



1. Insertar un objeto de extremo plano en la muesca (una muesca por bloque de teclas).
2. Levantar la cubierta de las teclas.
3. Introducir la etiqueta impresa.
4. Volver a colocar la cubierta en su lugar.